SAMSUNG

SGH-M110
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
  Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 35.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ ]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valikko**>

- **Roiskevedenkestävä ja pölytiivis**

  Tämän puhelimen erikoisvalmisteinen kotelo suojaa puhelinta pölyltä, roiskevedeltä ja sateelta.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Kamera**

  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia.

- **Radio**

  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Offline-tila**

  Aseta puhelin offline-tilaan, jos haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Bluetooth**

  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Selain**

  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Multimediaviestit**

  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia ja ääntä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Hätäviesti**

  Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

- **Puhemuistio**

  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen **6**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen..... 8
Puhelimen osat..... 9
Näppäimet ja kuvakkeet 10
Valikkotoimintojen käyttäminen 13
Tekstin kirjoittaminen..... 13
Puhelimen mukauttaminen..... 15

Lisäominaisuudet **17**

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 17
Kameran käyttäminen 18
Radion kuunteleminen..... 19
Internetin selaaminen..... 20
Puhelinmuistion käyttäminen 20
Viestien lähettäminen 21
Viestien lukeminen 22
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 23

Valikkotoiminnot **25**

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus **35**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki

1 Ei vastatut puhelut
2 Vastatut puhelut
3 Soitetut puhelut
4 Poista kaikki
5 Puhelukestot
6 Puhelukustannukset[1]

2 Verkkopalvelut

1 Soitonsiirto
2 Puhelunesto
3 Koputus
4 Verkon valinta
5 Numeron näyttö
6 Aktiivinen linja[1]

3 Sovellukset

1 Puheen nauhoitus
2 FM-radio
3 Bluetooth
4 SIM AT[1]

4 Ääniasetukset

1 Saapuvat puhelut
2 Viestit

4 Ääniasetukset

3 Virta päälle/pois
4 Yhteysääni
5 Näppäinääni
6 Minuuttilaskuri
7 Äänetön tila
8 Hälytykset puhelun aikana

5 Viestit

1 Tekstiviesti
2 Multimediaviestit
3 Palveluviestit
4 Valmiit viestit
5 Vastaaja
6 Tiedotepalvelu
7 Asetukset
8 Hätäviestit
9 Muistin tila

6 Huvit

1 WWW-palvelut
2 Media
3 Java-maailma

7 Suunnittelija

1 Uusi muistio
2 Kalenteri
3 Tehtäväluettelo
4 Kello
5 Hälytys
6 Laskin
7 Muunnin
8 Ajastin
9 Sekuntikello

8 Kamera

1 Ota valokuva
2 Omat valokuvat
3 Poista kaikki
4 Asetukset
5 Muistin tila

9 Puhelinasetukset

1 Näyttö
2 Tervehdysviesti
3 Kieli
4 Offline-tila
5 Turvallisuus
6 Autom. soitontoisto

9 Puhelinasetukset

7 Äänenkirkkaus
8 Vastaus kaikilla näppäimillä
9 Automaattinen näppäinten lukitus
10 Asetusten nollaus

Paina perustilassa <**Nimet**>.

Puhelinmuistio

1 Etsi nimi
2 Sallittujen numeroiden luettelo
3 Lisää tieto
4 Pikavalintaluettelo
5 Oma numero
6 Ryhmät
7 Hallinta
8 Palveluhakemisto[1]

1. Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen



4



* Huomaa varoitus.

5



Pistorasiaan

- Puhelin on roiskevedenkestävä ja pölytiivis, kun puhelimen kaikki aukot on suljettu ja akun suojuksen ruuvi on kiinnitetty.
- Älä avaa ruuvia kynsilläsi. Käytä kolikkoa tai ruuvitalttaa niiden sijaan.
- Puhelin ei ole vesitiivis, joten noudata seuraavia ohjeita, jotta puhelin ei vahingoitu:

- Älä upota puhelinta veteen.
- Älä altista puhelinta korkealle vedenpaineelle.
- Älä altista puhelinta suolavedelle tai ionisoidulle vedelle.
- Jos puhelin kastuu, kuivaa se puhtaalla ja kuivalla liinalla. Älä säilytä puhelinta sellaisten tavaroiden joukossa, joiden täytyy pysyä kuivina.
- Varmista, että monitoimiliitännän suojus tulee tiiviisti kiinni kuulokemikrofonin tai laturin käytön jälkeen.
- Pidä monitoimiliitännän suojus ja ruuvi puhtaana ja varo vahingoittamasta niitä.

Akun suojuksen irrottaminen



Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Paina jonkin aikaa [☎]. 2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>. 3. Jos näyttöön tulee kellonaika- ja päivämääräviesti, paina <**Kyllä**> ja määritä aika ja päivämäärä näytön ohjeiden mukaan.
Virran katkaise-minen	Paina jonkin aikaa [☎].

Puhelimen osat

Edestä

Takaa



Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Paina perustilassa jonkin aikaa [✱] ja paina sitten <**Kyllä**>. Voit poistaa lukituksen painamalla <**Avaa**> ja sitten [✱].

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää seuraavia valikoita:

- Ylös: **Kamera**; **Ota valokuva** painettaessa jonkin aikaa
- Alas: **Kalenteri**
- Vasemmalle: **Luo Tekstiviesti**
- Oikealle: **Bluetooth**

Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana.

Tällä näppäimellä voi poistaa merkkejä näytöstä.

Valikkotilassa sillä voi palata edelliselle valikkotasolle.

Ota salamavalo käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Vastaajapalveluun voi siirtyä painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [**#**] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Oman verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella tai offline-tilassa
	Herätys asetettu
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Uusi viesti: • : tekstiviesti tai palveluviestí • : vastaajaviesti • : multimediaviesti

	Soitonsiirto käytössä
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-kuulokemikrofoni tai -handsfree-autosarja on kytketty
	GPRS-verkko
	Kotivyöhyke
	Toimistovyöhyke
	Äänetön tila
	Soittoäänen tyyppi: • Ei mitään: Soittoääni • : Värinä • : Värinä sitten ääni
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon navigointinäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [**OK**]. 4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Paluu**>. Palaa perustilaan painamalla [☎].
Valikko-numeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöt-tötilan muuttaminen	• Tekstinsyöttötilan voi vaihtaa oikealla valintanäppäimellä. • Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan. • Voit siirtyä numerotilaan painamalla jonkin aikaa [#].

Kirjaimet	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**#**]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [**0**].
Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä.

Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [**1**]. • Painamalla [✱] voit vaihtaa kirjainkokoa T9- tai kirjaintilassa. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [**#**]. • Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. • Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Tekstikieli**. 2. Valitse kieli.
Soittoääni	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Ääniasetukset** → **Saapuvat puhelut** → **Oletussoittoäänet**. 2. Valitse soittoääni. 3. Paina <**Kyllä**>.

Näppäinäänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [Äänenvoimakkuus].

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Kyllä**>.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita. Paina perustilassa jonkin aikaa [**#**].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinasetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
   Paina [Äänenvoimakkuus], jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Kaiutin-puhelu-ominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön painamalla puhelun aikana [ ].

Paina [ ] uudelleen, jos haluat taas käyttää puhelimen kuuloketta.

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä neuvotteluun**.

3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Irrota**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinnat**> ja valitse **Poista**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [☎].

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [Ylös].
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [**OK**]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla [**C**].

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa [Ylös] ja valitse **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke radio päälle painamalla [**OK**].
4. Etsi asemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
5. Sammuta radio painamalla [**OK**].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

Paina radionäytössä <**Valinnat**> ja valitse **Itseviritys**. Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Valitse haluamasi radioasema painamalla radionäytössä [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
3. Syötä radioaseman nimi ja paina <**OK**>.
4. Paina <**OK**>.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [**OK**]. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla <**Valitse**>, <✓> tai [**OK**].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>, <**Paluu**> tai [**C**].
- Voit palata kotisivulle painamalla jonkin aikaa [**C**].
- Voit käyttää selaimen vaihtoehtoja painamalla [**#**].

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Tall.**>.
2. Valitse **Puhelin** → numerotyyppi.
3. Anna nimi ja paina <**Tall.**>.
4. Määritä muut yhteystiedot.
5. Paina lopuksi [☎].

SIM-kortille:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Tall.**>.
2. Valitse **SIM-kortti** tai **SIM (FDN)**.

3. Anna nimi ja paina <**Tall.**>.
4. Valitse muistipaikka ja paina <**Tall.**>.
5. Paina lopuksi [☎].

Yhteystietojen etsiminen

1. Paina perustilassa <**Nimet**> ja valitse **Etsi nimi**.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [📞].

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Vasemmalle].
2. Kirjoita viestin teksti ja paina [**OK**].
3. Valitse tyhjä paikka.
4. Anna vastaanottajan numero ja paina <**OK**>.
5. Lähetä viesti painamalla <**Lähetä**>.

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Multimediaviestit** → **Luo**.
2. Valitse **Aihe**.

3. Kirjoita viestin aihe ja paina <**Tall.**>.
4. Valitse **Kuva** ja lisää kuva.
5. Valitse **Ääni** ja lisää äänileike.
6. Valitse **Viesti**.
7. Kirjoita viestin teksti ja paina [**OK**].
8. Paina <**Vali.**> ja valitse **Lähetä**.
9. Valitse tyhjä paikka → vaihtoehto.
10. Anna vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite ja paina <**OK**>.
11. Lähetä viesti painamalla <**Lähetä**>.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Tekstiviesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Multimediaviestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Kytke Bluetooth päälle/pois päältä** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uutta kuulokemikrofonia**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Puhelinmuistio** tai **Media**.
2. Valitse lähetettävä tieto.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen Bluetoothia**.
4. Etsi ja valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Vahvista vastaanotto painamalla <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puhelinmuistio

Valikko	Kuvaus
Etsi nimi	Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.
Sallittujen numeroiden luettelo	Luo Sallitut numerot -tilassa käytettävä yhteystietoluettelo, joka sallii puhelujen soittamisen vain määritettyihin numeroihin (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Lisää tieto	Lisää puhelinmuistioon uusi yhteystieto.
Pikavalintaluettelo	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.
Ryhmät	Järjestä yhteystiedot soittajaryhmiin.

Valikko	Kuvaus
Hallinta	Kopioi kaikki SIM-kortin yhteystiedot puhelimen muistiin tai poista kaikki puhelinmuistion yhteystiedot. Voit myös tarkastella puhelinmuistion yhteystietojen muistitietoja.
Palveluhakemisto	Tarkastele palveluntarjoajan määrittämää palvelunumeroiden luetteloa (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Puheluloki

Valikko	Kuvaus
Ei vastatut puhelut, Vastatut puhelut, Soitetut puhelut	Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.
Poista kaikki	Poista kaikki tietyn puhelutyypin puhelutiedot.
Puhelukestot	Tarkastele soitettujen ja vastattujen puheluiden kestotietoja.
Puhelu-kustannukset	Tarkastele puhelujen hintatietoja (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Verkkopalvelut

Valikko	Kuvaus
Soitonsiirto	Määritä, että puhelin ohjaa saapuvat puhelut valitsemaasi numeroon.
Puhelunesto	Määritä puhelunestoja.
Koputus	Määritä puhelin ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.
Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Numeron näyttö	Aseta puhelimeen esto, joka estää puhelun vastaanottajaa näkemästä puhelinnumeroasi.
Aktiivinen linja	Valitse käytettävä linja (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Puheen nauhoitus	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.

Valikko	Kuvaus
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
SIM AT	Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella eri SIM-korttien mukaan.

Ääniasetukset

Valikko	Kuvaus
Saapuvat puhelut	Muuta saapuvien puheluiden ääniasetuksia.
Viestit	Muuta saapuvien viestien ääniasetuksia eri viestityyppien mukaan.
Virta päälle/pois	Ota puhelimen virran kytkennän ja katkaisun yhteydessä kuuluva äänimerkki käyttöön.
Yhteysääni	Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun puhelu yhdistetään järjestelmään.
Näppäinääni	Valitse näppäinääni.
Minuuttilaskuri	Määritä puhelin antamaan puhelun kestoa ilmaiseva äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana.
Äänetön tila	Määritä, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Valikko	Kuvaus
Hälytykset puhelun aikana	Määritä puhelin ilmoittamaan viestin saapumisesta tai hälytyksestä puhelun aikana.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Tekstiviesti, Multimediaviestit → Luo	Luo ja lähetä teksti- tai multimediaviestejä.
Tekstiviesti, Multimediaviestit → Saapuneet, Lähtevät, Luonnokset, Oma kansio	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt, tallentanut tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Tekstiviesti → Mallihymiöt	Käytä usein tarvittavien hymiöiden valmiita malleja.
Tekstiviesti, Multimediaviestit → Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Palveluviestit	Muuta palvelun asetuksia ja tarkastele tai poista palveluviestejä.
Valmiit viestit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Vastaaja	Tallenna vastaajapalvelun numero ja käytä vastaajapalvelua.
Tiedotepalvelu	Muuta tiedotepalvelun asetuksia ja tarkastele tiedoteviestejä.

Valikko	Kuvaus
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset. Voit lähettää hätäviestin painamalla 4 kertaa [Äänenvoimakkuus], kun näppäimistö on lukittuna.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Huvit

Valikko	Kuvaus
WWW-palvelut	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Media → Omat valokuvat, Ladatut kuvat, Omat äänet	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja.
Media → Poista kaikki	Poista tiedostot kustakin kansiosta.
Media → Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.
Java-maailma	Pelaa Java-pelejä ja käytä muita Java-sovelluksia.

Suunnittelija

Valikko	Kuvaus
Uusi muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita.
Kalenteri	Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.
Tehtäväluettelo	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Kello	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. Voit myös määrittää paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, paljonko kello on muualla maailmassa.
Hälytys	Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.

Kamera

Valikko	Kuvaus
Ota valokuva	Ota valokuvia eri tiloissa.
Omat valokuvat	Tarkastele kuvaamiesi valokuvien luetteloa.
Poista kaikki	Poista kaikki kuvat kerralla.
Asetukset	Määritä kameran eri käyttöasetukset.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Puhelinasetukset

Valikko	Kuvaus
Näyttö → Taustakuva	Voit määrittää perusnäytön taustakuvan.
Näyttö → Taustavalon kesto	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Näyttö → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttö → Näytön kontrasti	Säädä näytön kontrasti.
Näyttö → Soittamisen kirjasinväri	Valitse fontin väri, jota näkyy näppäiltäessä soitettavan puhelun puhelinnumeroa.
Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.

Valikko	Kuvaus
Kieli	Valitse näyttötekstissä tai tekstinsyöttötilassa käytettävä kieli.
Offline-tila	Aseta puhelin offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä.
Turvallisuus → PIN-kysely	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → PIN-koodin vaihto	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Puhelimen lukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Salasanan vaihto	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Yksityisyys	Estä yhteystietojen, puhelulokien, viestien tai tiedostojen käyttö.
Turvallisuus → SIM-kortin lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → PIN2-koodin vaihto	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Autom. soitontoisto	Määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
Äänenkirkkaus	Poista ylimääräiset äänet ja paranna äänenlaatua, niin että vastapuoli kuulee puheesi selkeästi.
Vastaus kaikilla näppäimillä	Vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäintä [☎].
Automaattinen näppäinten lukitus	Määritä näppäimistö ja näyttö lukkiutumaan automaattisesti, kun näyttö sammuu.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,288 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.

- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-M110

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.30 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

*** Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.**

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17145A
Finnish. 01/2008. Rev. 1.0